

M922
無線分享棒
Miracast TV Dongle




快速使用手冊

硬體安裝

1. 將M922連接終端裝置之HDMI埠，如電視機、螢幕等。
2. (可視需要使用HDMI延長線)
將電視的輸入設定至HDMI。
3. 將USB線一端接M922，另一端連接電視USB埠或連接外掛電源。

M922 需要5V 500mA之電源，請確保您的外掛電源能提供 500mA。

請注意：電視USB埠提供之電源恐有不穩定之狀況，有可能因而致使M922不能正常使用！若遇此狀況，請改使用外掛電源。




軟體安裝與設定


請注意軟體安裝必須要在iOS7或Android 4.0以上版本支援WinXP/Vista/7/8.1以及Mac OS 10.9與之後版本Windows PC/Mac PC：

* 軟體請到官網下載EZCast：www.iezcast.com

- 步驟1：在您的載具上打開“EZCast”APP，如（手機、面板、筆記型電腦等）




- 步驟2: PC會自動選擇名稱。
(此時終端顯示器之的資訊，如下圖紅框部分)






- 步驟3：輸入密碼後選擇 OK。
(此時終端顯示器之的資訊，如下圖黃框部分)






- 步驟 4：螢幕此時會要求連接另向外網設定，請參照下面
 連接INTERNET Wi-Fi 說明繼續設定，完成設定即可開始使用EZCast APP。
- iPad, iPhone (iOS):
 請先至 App Store 搜尋下載，“EZCast” APP
- 步驟1：到iPad / iPhone 設定選項
- 步驟2：選擇Wi-Fi
- 步驟3：選擇 EZCast WiFi 及鍵入密碼 (可參考上圖之
 步驟2・3)
- 步驟4：建立連線成功後，螢幕此時會要求連接另向外網設定，請參照下面 連接INTERNET Wi-Fi 說明繼續設定，完成設定即可開始使用EZCast APP。
- ANDROID system
 請先至Google Play搜尋並下載“EZCast” APP
- 步驟1：打開EZCast APP APP，載具會自動搜尋到 M922並建立完成連線。
- 連接INTERNET Wi-Fi
 (所有系統都適用)
- 依終端螢幕會自動篩選使用者環境內的Wi-Fi資訊



- 選擇您使用之外網並鍵入密碼



- 完成以上設定即可開始使用EZCast APP

